Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Display	Info
Auto / Eject	Eject	CH+	Ch +
1	1	CH-	Ch -
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	Enter	Ok
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Menu	D. Menu
8	8	LCD Menu	Menu
9	9	DVD Setup	Options
0	0	Input	AV
-/--	Guide	P.Mode	Format
Back	Back	A.Mode	Dual
Vol+	Vol +	Mute	Mute
Vol-	Vol -	Play / Pause	Play
Title	Smart	Stop	Stop

Original	Sustituto
Slow / Step	Pause
Audio / Nicam	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Text / <<	REPEAT TEXT — Text
Text / <<	<<
>> / Mix	>>
Hold / Goto	SHIFT + ■ — Shift + Stop
Picture / Subtitle	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
I<< / Index	I<<
>>I / Size	>>I
Reveal / Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject
Subpage /	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Picture / Subtitle	AD SUBT — Subt
Red / Program	A — Red
Green / Intro	B — Green
Yellow / Repeat	C — Yellow
Blue / A-B	D — Blue

Original	Sustituto