Original	Sustituto
On / Standby	Power
Input Selector V	1
Input Selector V	4
Input Selector V	7
Input Selector Multi CH	8
Input Selector	2
Input Selector	5
Input Selector Tuner	6
Input Selector C	3
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
CH/Disc/Album	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Shift + Vol -

Original	Sustituto
CH/Disc/Album	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Guide/Top	Guide / EPG / -/--
Guide/Top	D. Menu / Top
Up	Up
Muting	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
STEREO	Listening Mode Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
SURROUND	Listening Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround				
G MODE	Listening Mode <	TITLE SOUND	Sound / Title				
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
AUDIO TEST TONE	Test Tone	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
SUBTITLE CH SEL	CH Sel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
RANDOM LEVEL-	Level -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
REPEAT LEVEL+	Level +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
L.NIGHT DVD	L. Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	FORMAT PICTURE	Picture / Format				

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Left / Playlist / Ca	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right / Playlist / C	Right
3	3	Return	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Setup	Setup / OPT /
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	<<	<< / Tune-
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -	>>	>> / Tune+
0/ 11	0	I <<	I << / Preset-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top	Stereo	Shift + Subtitle / EQ
Up	Up	Surround	Shift + Eject / Surround
Previous Menu/ Muting	Menu / Home	< Listening Mode	Shift + Sound / Title
Previous Menu/ Muting	Mute / Dimmer	Listening Mode >	Shift + Audio / Lang I/II

Original		Sustituto		Original		Sustituto
AUDIO / TEST TONE	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II			
SUBTITLE / CH SEL	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ			
RANDOM / LEVEL-	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
REPEAT / LEVEL+	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat			
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media			
PLAY MODE / VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4			
PLAY MODE / VCR	Play Mode VCR	FORMAT / PICTURE	Picture / Format			
L NIGHT / DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2			
CINE FLTR / HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7			

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Subtitle / EQ
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Sound / Title
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
0/11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stereo	Subtitle / EQ
2	2	Surround	Eject / Surround
3	3	< Listening Mode	Sound / Title
4	4	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
5	5	Play Mode	D. Menu / Top
6	6	L. Night	Sleep / Timer
7	7		
8	8		
9	9		
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
0/ 11	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		