Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Red / Find	Red / Netflix / Search
Green / V-Format	Picture / Format
Green / V-Format	Green / APP / Repeat
Yellow / TXT	Text / Goto
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Audio	Audio / Lang I/II
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random
Record	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Shift	Setup / OPT /
<< Fast	<< / Tune-
Fast >>	>> / Tune+
< Slow	I<< / Preset-
Slow >	>>I / Preset+

Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer
Zoom	Zoom / Size
F1	Shift + 1
F2	Shift + 2
Menu	Menu / Home
Up / PR+	Up
Up / PR+	CH+ / Page+
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left /Vol-	Left
Left /Vol-	Vol-
OK / List	OK
OK / List	Smart / List
Right / Vol+	Vol+
Right / Vol+	Right
EPG	Guide / EPG / -/--
Down / PR-	Down
Down / PR-	CH- / Page-

Original		Sustituto	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
↑	Page+	SHIFT +	+ CH PAGE Shift + CH+ /
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SAT	SAT	SHIFT +	HDMI - SAT 0 Shift + 0
SAT	SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
↓	Page-	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0 _--	0	HDMI - SAT 0	0
→PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return