| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| UHF | UHF | TIMER AV | AV |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SAT/TV | Sat/TV | AD SUBT | Subt |
| TEXT | Red | A | Red |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SAT/TV | Green | B | Green |
| FAV▲ | Yellow/FAV+ | C | Yellow |
| PAUSE | Blue | D | Blue |
| FAV▼ | White/FAV- | APP MEDIA | Media |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| PR▲ | PR+ | + CH | Ch + |
| PR▼ | PR- | CH − | Ch - |
| PR▲ | Up | ▲ | Up |
| PR▼ | Down | ▼ | Down |
| VOL▶ | Right | ▶ | Right |
| VOL◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL▶ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL◀ | Vol- | VOL − | Vol - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| P/N | P/N | SETTINGS OPT | Options |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |