Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
PC	PC	HOME SMART	Smart
AV MODE	AV Mode	ECO 3D	3D

Original		Sustituto	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
FREEZE	Freeze	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
VIEW MODE	View Mode	APP MEDIA	Media
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
MPX	MPX	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Sustituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
USB	USB	SETTINGS OPT	Options
■	Stop	■	Stop
[≡♦]	[≡♦]	DISC NAV LIST	List
[≡+]	[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
[≡?]	[≡?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[≡o]	[≡o]	ZOOM ⏏	Eject
II	Pause	II	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original	Sustituto