Mandis shop

RM-S616

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
CD	CD	C	Yellow
I<< CD			I<<
>>I CD			>>I
Play CD		PLAY MODE	Play
Stop CD			Stop
TAPE	Tape	D	Blue
<< Deck A			Down
<< Deck B		SHIFT +	Shift + Down
>> Deck A			Up
>> Deck B		SHIFT +	Shift + Up
< Deck A			Left
< Deck B		SHIFT +	Shift + Left
>Deck A			Right
> Deck B		SHIFT +	Shift + Right
Stop Deck A		OK	Ok
Stop Deck B		SHIFT + OK	Shift + Ok

Original		Sustituto	
	Rec Deck B	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	Pause Deck B	SHIFT +	Shift + Pause
	Stop Rec Deck	SHIFT +	Shift + Stop
TUNER	Tuner	A	Red
PRESET +	Preset+	CH +	Ch +
PRESET −	Preset-	CH −	Ch -
PHONO	Phono	B	Green
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1064290-94819-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-S616.html