Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
PG+	PG+	HOME SMART	Smart
PG-	PG-	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Left / Vol -		Left

Original		Sustituto	
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
TIMESHIFT ❚❚	Pause / Timeshif	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec
ZOOM	Red / Zoom	A	Red
ZOOM	Red / Zoom	ZOOM ⏏	Eject
ASPECT	Green / Aspect	B	Green
V-FORMAT	Yellow / V-Forma	C	Yellow
V-FORMAT	Yellow / V-Forma	PICTURE FORMAT	Format
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV

Original	Sustituto