Mandis shop

Panasonic N2QAYB000944

Original		Sustituto	
Power	Power	Power	Power
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
CD	Open/Close CD	ZOOM	Eject
Bluetooth	Bluetooth	1	1
USB/ CD	USB/CD	2	2
RADIO/ AUX	Radio/AUX	3	3
⏮/◀◀	<</I<<	≪	<<
⏮/◀◀	<</I<<	I≪	I<<
▶/II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Play/Pause	II	Pause
▶▶/⏭	>>/>>I	≫	>>
▶▶/⏭	>>/>>I	≫I	>>I
■	Stop	■	Stop
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Sustituto	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
▼	Down Album	▼	Down
OK	OK	OK	Ok
▲	Up Album	▲	Up

https://mandos-a-distancia.es/es/Panasonic/1064717-65392-mando-de-sustitucion-para-Panasonic-N2QAYB000944.html