Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIMESHIFT	Timeshift	PROG SLEEP	Sleep
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MARK	Mark	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
	I<<		I<<

Original		Sustituto	
	>>I		>>I
AUDIO/LANG	Audio/Lang	SOUND DUAL	Dual
PAGE UP	Page Up	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PAGE DOWN	Page Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
AUTO/GOTO	Auto/Goto	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto