Mandis shop

Epson 1500150

Original		Sustituto	
	Power		Power
HDMI 1	HDMI1	Source	Source
HDMI 2	HDMI2	Shift + Source	Shift + Source
Component	Component	Video Comp	Comp / Video
PC	PC	Mode	Mode
S-Video	S-Video	Shift + Mode	Shift + Mode
Video	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Default	Default	Auto	Auto
Esc	ESC	Timer Freeze	Freeze / Timer
	Up		Up
	Left		Left
Enter	Enter	Enter	Enter
	Right		Right
	Down/Line		Down
Menu	Menu	Menu	Menu
Memory	Memory	Focus Volt	Volt / Focus
Color Mode	Color Mode	Play +	+ / Play

Original		Sustituto	
RGBCMY	RGBCMY	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Aspect	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
Gamma	Gamma	Stop —	- / Stop
Sharpness	Sharpness	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Pattern	Pattern	Info Help	Help / Info
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute

https://mandos-a-distancia.es/es/Epson/1064759-66119-mando-de-sustitucion-para-Epson-1500150.html