| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| BASS BOOST | Bass Bost | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | Tune Memory N. | TV 1 | 1 |
| 2 | Tune Memory N. | DVD 2 | 2 |
| 3 | Tune Memory N. | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | Tune Memory N. | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | Tune Memory N. | TAPE 5 | 5 |
| 6 | Tune Memory N. | TUNER 6 | 6 |
| FM | FM | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| AM | AM | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| AUDIO IN | AUDIO IN | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| TUNER MEMORY | Tuner Memory | LIST SMART | Smart / List |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TUNE+ | Up / Folder+ | ▲ | Up |
| PLAY MODE/ TUNING MODE | Play Mode / Tuning Mode | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| REPEAT/ FM MODE | Repeat / FM Mode | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ✦ | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| VOLUME + | Volume+ | + VOL | Vol+ |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down / Folder- | ▼ | Down |
| TIMER MENU | Timer Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| — | Volume- | VOL — | Vol- |
| ⏮ | I<< / - | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏸ | Pause | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| + ⏭ | >>I / + | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |