Original		Sustituto	
	Standby		Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Sustituto	
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ CH.	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH. −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
LCD MENU	LCD Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
FAV-	Fav-	PRESET-	I<< / Preset-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV+	Fav+	PRESET+	>>I / Preset+
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto