Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	i	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	PR+	CH+ / Page+
PP	Back / Return	PR-	CH- / Page-
I - II	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Red/ Sound	Red / Netflix / Search
7	7	Green/ Picture	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow/ Feature	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue/ Install	Blue / Prime Video / Random
0	0	TV	TV/ Radio /
P<P	Fav / Marker / PC	AV	AV / Input / RDS
--	Guide / EPG / -/--	[=]	Text / Goto
M/ Menu	Menu / Home	[=o]	Subtitle / EQ

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	[=+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	[=?]	SURROUND	Eject / Surround				
	[=i]	LIST SMART	Smart / List				
	[=x]	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	[=♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	[. =]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				