Original	Sustituto
Open / Close	Eject / Surround
USB	Shift + 8
Mute	Mute / Dimmer
3	3
4	4
1	1
2	2
8	8
6	6
7	7
5	5
10+	Guide / EPG / -/--
Time	Sleep / Timer
9	9
0	0
Language	Audio / Lang I/II
Title	Sound / Title

Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Setup	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play / Pause	Play / Slow
I <<	I << / Preset-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Reset	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Zoom	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
OSD	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
RAN	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
PBC	LIST / SMART — Smart / List		
Return	RETURN / BACK — Back / Return		
L / R	CH PAGE − — CH- / Page-		
N / P	+ CH PAGE — CH+ / Page+		
Slow	SHIFT + SLOW ▶ — Shift + Play /		
Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Prog	PROGRAM / TV/ RADIO — TV/ Radio /		
Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
Step	STEP - FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze		
A - B	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		