Original		Sustituto	
	Power		Power
ambilight	ambilight	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Windows	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
PAIR SOURCES	Pair/Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	OK
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
LIST TV GUIDE	List/Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV EXIT	Exit/Tv	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1

Original		Sustituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto
OPTIONS	+ Options	SETUP	Setup / OPT /

Original	Sustituto