Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SAT	SAT	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Left / Vol-		Left
VOL −	Left / Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
VOL +	Right / Vol+		Right
VOL +	Right / Vol+	+ VOL	Vol+
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MODE	Green / Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISP	Yellow / Disp	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DISP	Yellow / Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
PAGE+	Page+	SHIFT + CH+ PAGE	Shift + CH+ /
PAGE-	Page-	SHIFT + CH- PAGE	Shift + CH- /
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INFO F1	F1 /Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INFO F1	F1 /Info	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SUB F2	F2 / SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUB F2	F2 / SUB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
GOTO F3	F3 / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
GOTO F3	F3 / Goto	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■/USB	Stop / USB	HOLD ■	Stop / Hold
■/USB	Stop / USB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
■/USB	Stop / USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode