Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power		
Line	Guide / EPG / -/--		
BT	9		
+	Up		
-	Down		
I <<	I << / Preset-		
I <<	Shift + I << / Preset-		
>>I	Shift + >>I / Preset+		
Play	Shift + Play /		
>>I	>>I / Preset+		
Play/Pause	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
EQ	Subtitle / EQ		
OPT/ARC	Setup / OPT /		
Mute	Mute / Dimmer		

https://mandis-distance.es/Sharp/1625-999-mando-sustituto-para-Sharp-SH470.htm