Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Menu	Menu / Home
USB/Card	SHIFT + USB 8 Shift + 8	Setup	Setup / OPT /
Open/Close	SURROUND Eject / Surround	Display	Display / Media
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Title	Sound / Title
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Left	Left
Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Up	Up
1	TV 1 1	Right	Right
2	DVD 2 2	Enter	OK
3	CD-STB 3 3	Down	Down
4	VIDEO 4 4	<<	<< / Tune-
5	TAPE 5 5	>>	>> / Tune+
6	TUNER 6 6	I <<	I << / Preset-
7	AUX-HDD 7 7	>>I	>>I / Preset+
8	USB 8 8	Step	Pause / Step / Freeze
9	BLUETOOTH 9 9	Stop	Stop / Hold
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Play/Pause	Play / Slow
0/10	HDMI-SAT 0 0	Vol +	Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Angle	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
L/R	AV / Input / RDS		
N/P	Text / Goto		
PBC	Smart / List		
Slow	+ Shift + Play /		
V-Mode	D.Menu / Top		
Return	Back / Return		
HD/Res.	Picture / Format		
Program	TV/Radio /		
Zoom	Zoom / Size		