Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Original	Sustituto
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
≡	D.Menu / Top
Input	AV / Input / RDS
Smart Colors	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Home	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /

Original	Sustituto