Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+	Vol +	+ VOL	Vol +
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		