Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround
Speakers Tv	TV/Radio /
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Enter	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Pop Up Menu	Smart / List
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Bluetooth	Shift + 9
Home/Menu	Menu / Home
Sen	AV / Input / RDS
Function	Info / Angle
Football	Picture / Format
Sound Mode	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUSIC EQ	Music EQ	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNING−	<</Tuning-	TUNE−	<< / Tune-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
TUNING+	>>/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
PRESET−	I<</Preset-	PRESET−	I<< / Preset-
❚❚	Pause	STEP · FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PRESET+	>>I/Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol+	+ VOL	Vol+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol-	VOL −	Vol-

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
SPEAKERS TV↔AUDIO	Speakers TV Audio Bravia Sync	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV I/⏻	Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[=]	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU HOME	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNING−	<<</Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto	
TUNING+	>>/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
PRESET−	I<</Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PRESET+	>>I/Preset +	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol+	+ VOL	Vol+
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol-	VOL −	Vol-
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
SPEAKERS TV AUDIO	Speakers TV Audio Bravia Sync	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV I/⏻	Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[=]	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
	OK	OK	OK
	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down
MENU HOME	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol+	+ VOL	Vol+
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol-	VOL −	Vol-
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-