Mandis shop

Sharp RRMCG1003MPPZ

Original		Sustituto		Original	Sustituto
POWER	Power		Power		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+		
VOL+	Up		Up		
BRIGHT−	Left/Bright-		Left		
BRIGHT+	Right/Bright+		Right		
VOL−	Vol-	VOL −	Vol-		
VOL−	Down		Down		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		

https://mandos-a-distancia.es/es/Sharp/1065766-2380-mando-de-sustitucion-para-Sharp-RRMCG1003MPPZ.html