Original	Sustituto
TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Power	Power
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Energy Saving	SIZE ZOOM — Zoom / Size
1 / Display	TV 1 — 1
1 / Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
2 / Zoom	DVD 2 — 2
2 / Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /
3 / Angle	CD-STB 3 — 3
3 / Angle	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle
4 / Repeat	VIDEO 4 — 4
4 / Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
5 / A-B	TAPE 5 — 5
5 / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
6	TUNER 6 — 6
7 / Subtitle	AUX-HDD 7 — 7

Original	Sustituto
7 / Subtitle	SHIFT + EQ SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ
8 / Audio	USB 8 — 8
8 / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
9	BLUETOOTH 9 — 9
List / Title Me	LIST SMART — Smart / List
List / Title Me	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title
0 / PBC	HDMI-SAT 0 — 0
Q.View / Disc	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Q.View / Disc	SHIFT + TOP MENU D.MENU — Shift + D.Menu / Top Menu
Vol +	VOL + — Vol +
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
P+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
P-	CH PAGE − — CH- / Page-
Up	Up
Left / Rotate	Left
OK	OK

Original	Sustituto
Right / Rotate	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Return / Exit	Back / Return
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / I<<	Red / Netflix / Search
Red / I<<	I<< / Preset-
Green / <<	Green / APP / Repeat
Green / <<	<< / Tune-
Yellow / >>	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / >>	>> / Tune+
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random
Blue / >>I	>>I / Preset+
Text / Stop	Text / Goto
Text / Stop	Stop / Hold
T. Opt / Play	Setup / OPT /
T. Opt / Play	Play / Slow

Original	Sustituto
Guide / Pause	Guide / EPG / -/--
Guide / Pause	Pause / Step / Freeze
Eject / Rec	Eject / Surround
Eject / Rec	Rec / Rec Mode
Q. Menu	D. Menu / Top
Info	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Fav / Mark	Fav / Marker / PC