Original		Sustituto	
INTERNET	Internet	GOTO TEXT	Text / Goto
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
INPUT AV	AV/Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
	Skype	MEDIA DISPLAY	Display / Media
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7

Original		Sustituto	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<</Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	LIST SMART	Smart / List
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Left		Left				
	Up		Up				
	Right		Right				
	OK	OK	OK				
	Down		Down				