Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0 / AV		0
	0 / AV		AV / Input / RDS
	CH/TR. +		CH+ / Page+
	CH/TR. -		CH- / Page-
	Rec / OTR		Rec / Rec Mode
	Up / Play		Up
	Up / Play		Play / Slow

Original		Sustituto	
	Pause / Still		Pause / Step / Freeze
	Left / <<		Left
	Left / <<		<< / Tune-
	Left / <<		I << / Preset-
	Right / >>		Right
	Right / >>		>>I / Preset+
	Right / >>		>> / Tune+
	Down / Stop		Down
	Down / Stop		Stop / Hold
	Enter		OK
	Index		Info / Angle
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Timer Rec		Sleep / Timer
	Program		TV/Radio /
	Call		D.Menu / Top
	Clock / Counter		Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Counter Reset	Green / APP / Repeat		
Zero / Return	Yellow / YouTube / Repeat		
Zero / Return	Back / Return		
Speed SP/LP	Display / Media		
TV / VCR	Smart / List		
Eject	Eject / Surround		