Original		Sustituto	
	Power		Power
	E3	SHIFT +	Shift + Guide / EPG / -/--
	E2	SHIFT +	Shift + 9
	Mute		Mute / Dimmer
	A1	SHIFT +	Shift + 1
	A2	SHIFT +	Shift + 2
	B1	SHIFT +	Shift + 3
	B2	SHIFT +	Shift + 4
	C1	SHIFT +	Shift + 5
	C2	SHIFT +	Shift + 6
	D1	SHIFT +	Shift + 7
	D2	SHIFT +	Shift + 8
	EQ		Subtitle / EQ
	1		1
	2		2
	3		3
	OSD		Display / Media

Original		Sustituto	
	4		4
	5		5
	6		6
	L/R		Audio / Lang I/II
	7		7
	8		8
	9		9
	P/N		Picture / Format
	Repeat		Green / APP / Repeat
	0/10		0
	10+		Guide / EPG / -/--
	Zoom		Zoom / Size
	TV-Mode		TV/Radio /
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow

https://mandis.es/soporte-sustituir-mando-sustituir-mando-sustituir-mando

Original		Sustituto	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
USB/CARD	USB/Card	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
2.1/5.1CH	2.1/5.1CH	TITLE SOUND	Sound / Title
CH-SEL	CH-Sel	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TREB	Treb+	CH PAGE	CH+ / Page+
SUB	Sub+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ / Page+

Original		Sustituto	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TREB	Treb-	CH PAGE	CH- / Page-
SUB	Sub-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
VOL	Vol -	VOL	Vol -

Original		Sustituto	
	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	A2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	B1	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	B2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	C1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	C2	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	D1	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
	D2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Power	Power	
	E2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	E3	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
	E4	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	E1	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2

Original		Sustituto	
	3	CD-STB 3	3
	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	L/R	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	P/N	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	0/10	HDMI-SAT 0	0
	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	ZOOM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	TV•MODE	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop	Stop / Hold	Vol +	Vol +
Play	Play / Slow	Input	AV / Input / RDS
Pause	Pause / Step / Freeze	Treb-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-	Sub-	Shift + CH- /
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
USB/Card	Smart / List		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Return	Back / Return		
Down	Down		
Setup	Setup / OPT /		
Reset	Exit / Cancel / Clear		
Treb+	CH+ / Page+		
Sub+	Shift + CH+ / Page+		