Mandis shop

Samsung AH81-11678A

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Power		Power		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
PAIR	Bluetooth/ Pair	BLUETOOTH 9	9		
	Up		Up		
	Left		Left		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Right		Right		
	Down		Down		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	☼	HOME MENU	Menu / Home		
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Woofer +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Woofer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
WOOFER	Woofer -	CH PAGE −	CH- / Page-		