Mandis shop

JVC RM-SUXF227DAB

Original		Sustituto	
	Power		Power
CD	CD	CD-STB 3	3
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
USB	USB	USB 8	8
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DAB+ FM	FM/DAB+	TUNER 6	6
MEMORY PRG	PRG/Memory	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT MENU	Menu/Repeat	HOME MENU	Menu / Home
	<<</I <<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
FOLD-	Fold-	CH PAGE –	CH- / Page-
FOLD+	Fold+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
RANDOM INFO	Info/Random	ANGLE INFO	Info / Angle
TUN- 10–	10-/Tun-		Left
TUN+ 10+	10+/Tun+		Right

Original		Sustituto	
AUTO	Stop/Auto	HOLD	Stop / Hold
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
EQ CLOCK	EQ/Clock	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	Mute/Sleep	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandisdistance.es/es/JVC-RM-SUXF227DAB-mando-sustituto-para-JVC-RM-SUXF227DAB.htm