| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAV. | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| TV/AV | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| P.SIZE | P. Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| FAV+ | Fav+ | SHIFT + | Shift + Up |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| FAV- | Fav- | SHIFT + | Shift + Down |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| AUTO | Auto | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| S.TITLE | S. Title | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INDEX | Index | ANGLE INFO | Info / Angle |
| LANG | Nicam | SHIFT + | LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II |
| TV/RADIO | Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| HOLD | Hold | SHIFT + | HOLD — Shift + Stop / |
| HOLD | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| T.SIZE | Size | SHIFT + | SIZE ZOOM — Shift + Zoom / |
| T.SIZE | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SUBPAGE | S. Page | SHIFT + | EQ SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ |
| SUBPAGE | << | TUNE- | << / Tune- |
| REVEAL | Reveal | SURROUND | Eject / Surround |
| REVEAL | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| M | Usb / Media | SHIFT + | MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| M | Usb / Media | SHIFT + | USB 8 — Shift + 8 |
| ▶II | Play / Pause | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| | Red / Goto | SHIFT + | GOTO TEXT — Shift + Text / |
| | Red / Goto | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green / Slow | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Green / Slow | SHIFT + | SLOW ▶ — Shift + Play / |
| | Yellow / Repea | SHIFT + | APP REPEAT — Shift + Green / APP / |
| | Yellow / Repea | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue / A-B | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Blue / A-B | SHIFT + | YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / |