Original	Sustituto
PWR On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
H/V Play	Play / Slow
Freeze	Pause / Step / Freeze
East	Rec / Rec Mode
Lang./Rewind	<< / Tune-
LNB F.Forward	>> / Tune+
De-emph	>>I / Preset+
Lang./Rewind	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Wh	Subtitle / EQ
P.lock	Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
Sleep Timer	Sleep / Timer
TV	TV/Radio /
Swap	D.Menu / Top
Opt?	Setup / OPT / Tools

Original	Sustituto
Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Info	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Back	Back / Return
Volume+	Vol +
TV/SAT	Smart / List
CH/Page+	CH+ / Page+
Volume-	Vol -
Display	Display / Media
CH/Page-	CH- / Page-
1. ?	1

Original	Sustituto
2abc	DVD 2
3def	CD - STB 3
4ghi	VIDEO 4
5jkl	TAPE 5
6mno	TUNER 6
7pqrm	AUX - HDD 7
8tuv	USB 8
9wxyz	BLUETOOTH 9
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG
0/10	HDMI - SAT 0
FAV Pref.	PC FAV MARKER
Red	NETFLIX SEARCH
Green	APP REPEAT
Yellow	YouTube REPEAT A-B
Blue	Prime Video RANDOM
Lang./Rewind	SHIFT + LANG I/II AUDIO
TV	SHIFT + TV 1

Original	Sustituto
Video	SHIFT + VIDEO 4