Original		Sustituto	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Info		Info / Angle	
0		0	
Source		AV / Input / RDS	
Home		Shift + Menu /	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	

Original		Sustituto	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Back		Back / Return	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
prime video		Shift + Blue / Prime	
YouTube		Shift + Yellow / YouTube /	
Google Play		Shift + Green / APP /	
Vol +		Vol +	
Text		Text / Goto	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Smart Tv		Smart / List	
P-		CH- / Page-	
Guide		Guide / EPG / -/--	

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		