Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LANG.	Lang	AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
TXT	TXT	TEXT	Text / Goto
V-	V-	VOL -	Vol-
V+	V+	VOL +	Vol+
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH +	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
P	P-	CH -	CH- / Page-
	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	MENU	Menu / Home
	[G]	GUIDE	Guide / EPG / -/--
i	i	INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	BACK	Back / Return
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video	Shift + Blue / Prime
Rakuten TV	Rakuten Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
twitch	twitch	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Sustituto	
	☼1	SETUP	Setup / OPT /
	Red	NETFLIX	Red / Netflix / Search
	Green	APP	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto