Mandis shop

INGO001

Original		Sustituto	
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL-	Vol-	VOL -	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
0	0	HDMI - SAT 0	0
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Sustituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://mandos-a-distancia.es/es/Ingo/1067586-81358-mando-de-sustitucion-para-Ingo-Ingo001.html