Mandis shop

LG AKB74815321

Original		Sustituto	
	Power		Power
F	F	SETUP	Setup / OPT /
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND	Sound / Title
+	Vol +	VOL +	Vol +
	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Equalizer	AUDIO	Audio / Lang I/II
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
FOLDER +	Folder+	CH + PAGE	CH+ / Page+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUTO VOL	Auto Vol	DISPLAY	Display / Media
FOLDER –	Folder-	CH – PAGE	CH- / Page-
AV SYNC	AV Sync	AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

https://mandis.es/es/LG/1079-mando-sustitucion-para-LG-AKB74815321.html