Original		Sustituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol+	VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
VOL	Vol-	VOL	Vol-
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
WWW	WWW	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETTINGS	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AD/SUBT.	AD/SUbt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮ ◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏮ ◀◀	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭ ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭ ▶▶	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original	Sustituto