Mandis shop

Sony RMT-AH411U

Original		Sustituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
AUTO SOUND	Auto Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
STANDARD	Standard	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CINEMA	Cinema	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOICE	Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+	Vol+	+ VOL	Vol+
−	Vol-	VOL −	Vol-
INDICATOR	Indicator	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY MODE	Play Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	OK
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1067879-92597-mando-de-sustitucion-para-Sony-RMT-AH411U-149336011.html