Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TV/RADIO	Red / TV/Radio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV/RADIO	Red / TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MEDIA	Green / Media	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MEDIA	Green / Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
TIMER	Blue / Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TIMER	Blue / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▼	Down	▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
1,.:@	1	TV 1	1		
2 abc	2	DVD 2	2		
3 def	3	CD - STB 3	3		
4 ghi	4	VIDEO 4	4		
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		