Mandis shop

N030107000670001

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Back	Back / Return
3	3	Down	Down
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Netflix	Shift + Red / Netflix /
6	6	prime video	Shift + Blue / Prime
7	7	Internet	Display / Media
8	8	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
9	9	Vol +	Vol +
List	Smart / List	Text	Text / Goto
0	0	P+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
Home	Shift + Menu /	[:::]	Setup / OPT /
Up	Up	P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REVEAL	<</ Reveal	TUNE-	<< / Tune-		
INDEX	Play/ Index	SLOW	Play / Slow		
HOLD	>>/ Hold	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		