Mandis shop

LG 6711R1P108C

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	9	9
Open/Close	Eject / Surround	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	Dubbing	Blue / Prime Video / Random
DVD	Shift + 2	0	0
HDD	Shift + 7	Mute Tv	Mute / Dimmer
AV/Input	AV / Input / RDS	Vol - Tv	Vol -
AV/Input Tv	Shift + AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Subtitle	Subtitle / EQ
2	2	Clear	Exit / Cancel / Clear
3	3	Rec	Rec / Rec Mode
PR/CH+ Tv	CH+ / Page+	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
4	4	Timer Rec	Sleep / Timer
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	>>	>> / Tune+
PR/CH- Tv	CH- / Page-	I <<	I << / Preset-
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PR/CH	Up/PR/CH+		Up
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down/PR/CH-		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TIMESHIFT	Timeshift	GOTO TEXT	Text / Goto
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Sustituto	
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
CHP. ADD	CHP. ADD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I.SKIP	I.Skip	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
THUMBNAIL	Thumbnail	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RESOLUTION	Resolution	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools