Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER	Power	Power	Power	VOL	Left	Left	Left
	(o)	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer	ENTER	Ent er	OK	OK
	♪	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I	PROG/PAGE	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	[Al B]	TITLE SOUND	Sound / Ti tl e	PROG/PAGE	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	I nput	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS	VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	[≡]	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /	VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer	1	1	TV 1	1
	16: 9	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /	2	2	DVD 2	2
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netfl i x / Search	3	3	CD - STB 3	3
GREEN	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat	4	4	VIDEO 4	4
YELLOW	Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat	5	5	TAPE 5	5
BLUE	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random	6	6	TUNER 6	6
MENU	[▬]	HOME MENU	Menu / Home	7	7	AUX - HDD 7	7
	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear	8	8	USB 8	8
PROG/PAGE	Up	Up	Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG/PAGE	Down	Down	Down	0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL	Ri ght	Ri ght	Ri ght	RECALL	Recal l	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[I]	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
[≡i]	ANGLE INFO Info / Angle		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[ ]	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
[≡?]/(↔)	SIZE ZOOM Zoom / Size		
I-II-▼/Lang	LIST SMART Smart / List		
[≡x]/Timer	MEDIA DISPLAY Display / Media		
[≡♦]	RETURN BACK Back / Return		
[≡+]	FORMAT PICTURE Picture / Format		