Mandis shop

LG AKB73616006

Original		Sustituto	
Start	Start		Power
Home	Home	HOME MENU	Menu / Home
Mode	Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Turbo	Turbo	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
Stop OK	Stop/OK	OK	OK
Stop OK	Stop/OK	HOLD	Stop / Hold
	Right		Right
	Down		Down
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
My Space	My Space	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Nothing 1	TV 1	1
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Nothing 2	DVD 2	2
Diagnosis	Diagnosis	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original	Sustituto

https://mandos-a-distancia.es/es/LG/1068089-77844-mando-de-sustitucion-para-LG-AKB73616006.html