Mandis shop

BN59- 00887A

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Vol -	Vol -
TV	TV/ Radio /	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	CH. List	Smart / List
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	HDMI	Shift + 0
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Return	Back / Return
7	7	Up	Up
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
- -	Guide / EPG / -/--	Right	Right
0	0	Info	Info / Angle
PRE- CH	Fav / Marker / PC	Down	Down
Vol +	Vol +	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Red	Red / Netflix / Search
CH+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
P. Mode	Picture / Format		
Media. P	Display / Media		
P. Size	Zoom / Size		
MTS	D. Menu / Top		
SRS	Audio / Lang I/II		
S. Mode	Sound / Title		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		