Original		Sustituto	
AMP	Power AMP		Power
AUDIO	Power Audio	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISC	Disc	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	>=10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
TAPE 1	Tape 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TAPE 2	Tape 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	Aux	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
PHONO	Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VOLUME -	Volume-	VOL –	Vol -
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Original	Sustituto
Power CD	Power
1	1
2	2
3	3
Disc	Eject / Surround
4	4
5	5
6	6
>=10	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
Tape 1	Shift + 5
Tape 2	Shift + 4
CD	Shift + 3
TUNER	Shift + 6

Original	Sustituto
Aux	Shift + 7
Phono	Shift + 1
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +