Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER Power	Power	MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Up	Up
VCR1 VCR1	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Left	Left
DSS/VCR2 DSS/VCR2	SHIFT + USB 8 Shift + 8	ENTER Enter	OK OK
DVD DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Right	Right
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	Down	Down
CD CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3	SET UP/ T.TONE T. Tone	GOTO TEXT Text / Goto
TAPE Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	MENU OFF Menu Off	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
CDR/MD CDR/MD	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	PURE DIRECT Pure Direct	TITLE SOUND Sound / Title
TV VOL Tv Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +	AUTO 1 1/Auto	TV 1 1
AUX1 AUX1	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7	DD 2 2/Dolby	DVD 2 2
MAIN VOL Main Vol +	+ VOL Vol +	DTS 3 3/DTS	CD - STB 3 3
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -	NIGHT Night	SIZE ZOOM Zoom / Size
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	CSII 4 4/CSII	VIDEO 4 4
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	EX/ES 5 5/EX/ES	TAPE 5 5
MAIN VOL Main Vol -	VOL − Vol -	VIRTUAL 6 6/Virtual	TUNER 6 6
OSD OSD	ANGLE INFO Info / Angle	DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MCH-ST 7	7/ MCH- ST	AUX - HDD 7	7		
STEREO 8	8/ Stereo	USB 8	8		
7.1CH IN 9	9/ 7. 1 CH IN	BLUETOOTH 9	9		
A/D 0	0/ A/ D	HDMI - SAT 0	0		
P.SCAN / V-OFF	P- Scan/ V- Off	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
BASS	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
TREBLE	Treble+	SHIFT +	+ CH PAGE Shift + CH+ /		
BASS	Bass-	CH PAGE –	CH- / Page-		
TREBLE	Treble-	SHIFT +	CH PAGE – Shift + CH- /		
INPUT/DISC+ CH.SEL	CH. Sel	LIST SMART	Smart / List		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB-T/ATT	ATT	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
PTY LIP.SYNC	LI P. Sync	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MAIN VOL	Main Vol +	VOL +	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MAIN VOL	Main Vol -	VOL −	Vol -
OSD	OSD	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SET UP/ T.TONE	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PURE DIRECT	Pure Direct	TITLE SOUND	Sound / Title
AUTO 1	1	TV 1	1
DD 2	2	DVD 2	2
DTS 3	3	CD - STB 3	3

Original		Sustituto	
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CSII 4	4	VIDEO 4	4
EX/ES 5	5	TAPE 5	5
VIRTUAL 6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MCH-ST 7	7	AUX - HDD 7	7
STEREO 8	8	USB 8	8
7.1CH IN 9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMO	Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A/D 0	0	HDMI - SAT 0	0
BASS ▲	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TREBLE ▲	Treble+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CHANNEL/ ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
CHANNEL/SKIP ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
BASS ▼	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE ▼	Treble-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Original		Sustituto	
TUNE/SEA	<<	TUNE-	<< / Tune-
E/SEARCH	>>	TUNE+	>> / Tune+
RDS	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
F.DIRECT	Play	SLOW	Play / Slow
INPUT/DISC+ CH.SEL	Input/Disc+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T/ATT	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PTY LIP.SYNC	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Sustituto

Original	Sustituto
Power	Power
Power Tape	Shift + Power
Tape	OK
Master Vol +	Vol +
Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Master Vol -	Vol -
OSD	Info / Angle
OSD Tape	Shift + Info / Angle
Menu	Menu / Home
Menu Tape	Shift + Menu /
Pure Direct	Sound / Title
1	1
1 Tape	Shift + 1
2	2
2 Tape	Shift + 2
3	3

Original	Sustituto
3 Tape	Shift + 3
Night	Zoom / Size
4	4
4 Tape	Shift + 4
5	5
5 Tape	Shift + 5
6	6
6 Tape	Shift + 6
Display	Display / Media
7	7
7 Tape	Shift + 7
8	8
8 Tape	Shift + 8
9	9
9 Tape	Shift + 9
Clear	Exit / Cancel / Clear
Clear Tape	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Sustituto
MEMO Memo	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
MEMO Memo Tape	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
A/D 0 0	HDMI - SAT 0 0
A/D 0 0 Tape	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
BASS Bass+	CH PAGE + CH+ / Page+
TREBLE Treble+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /
CHANNEL/ I<<	PRESET- I<< / Preset-
NNEL/SKIP >>I	PRESET+ >>I / Preset+
BASS Bass-	CH PAGE − CH- / Page-
TREBLE Treble-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
TUNE/SEA <<	TUNE- << / Tune-
E/SEARCH >>	TUNE+ >> / Tune+
Rec Tape	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
T-MODE <> Tape	SHIFT + OK Shift + OK
RDS Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
RDS Pause Tape	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
F.DIRECT Play	SLOW Play / Slow

Original	Sustituto
F.DIRECT Play Tape	SHIFT + SLOW Shift + Play /
INPUT/DISC+ CH.SEL Input / Disc+	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
PTY LIP.SYNC Stop	HOLD Stop / Hold
PTY LIP.SYNC Stop Tape	SHIFT + HOLD Shift + Stop /

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MAIN VOL ▲	Main Vol +	+ VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MAIN VOL ▼	Main Vol -	VOL −	Vol -
OSD	OSD	ANGLE INFO	Info / Angle
PURE DIRECT	Pure Direct	TITLE SOUND	Sound / Title
AUTO 1	1	TV 1	1
DD 2	2	DVD 2	2
DTS 3	3	CD-STB 3	3
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CSII 4	4	VIDEO 4	4
EX/ES 5	5	TAPE 5	5
VIRTUAL 6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MCH-ST 7	7	AUX-HDD 7	7
STEREO 8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
7.1CH IN 9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMO	Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A/D 0	0	HDMI-SAT 0	0
P.SCAN/V-OFF	P-Scan	FORMAT PICTURE	Picture / Format
BASS ▲	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TREBLE ▲	Treble+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
CHANNEL/ ⏮	Channel -	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
NNEL/SKIP ⏭	Channel +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
BASS ▼	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE ▼	Treble-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
TUNE/SEA ◀◀	Tune-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
E/SEARCH ▶▶	Tune+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
T-MODE ◀▶	T-Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
RDS ❚❚	RDS	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
F.DIRECT ▶	F. Direct	SLOW ▶	Play / Slow
PTY ■ LIP.SYNC	PTY	HOLD ■	Stop / Hold