Original	Sustituto	Original	Sustituto
Key Lock	Sleep / Timer	Digest	Shift + Info / Angle
Eject	Eject / Surround	0	0
Function	Menu / Home	Clear	Exit / Cancel / Clear
Standby	Power	DVD Menu	D. Menu / Top
PBC	Picture / Format	Audio Mode	Smart / List
1	1	Zoom	Zoom / Size
2	2	Angle	Info / Angle
3	3	Bookmark	Fav / Marker / PC
Subtitle	Subtitle / EQ	Search	Red / Netflix / Search
4	4	Repeat	Green / APP / Repeat
5	5	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Display	Display / Media
Title Menu	Sound / Title	Up	Up
7	7	Setup	Setup / OPT /
8	8	Left	Left
9	9	Right	Right
Audio Menu	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down	- / <	Shift + Left
Enter	OK	+/ >	Shift + Right
Random	Blue / Prime Video / Random	CH Level	Shift + OK
<<	<< / Tune-	RDS	AV / Input / RDS
>>	>> / Tune+	Test Tone	Text / Goto
Play	Play / Slow	Tuner Stations-	CH+ / Page+
Program	TV/ Radio /	Tuning+	Shift + >> /
I <<	I << / Preset-	Mute	Mute / Dimmer
>>I	>>I / Preset+	Surr	Shift + Eject / Surround
Stop	Stop / Hold	Tuner Stations	CH- / Page-
Treble	Shift + Down	Tuning-	Shift + << /
Slow R	Shift + I << / Preset-		
Slow F	Shift + >>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Bass	Shift + Up		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		