Mandis shop

RC- 1264

Original		Sustituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FM MODE/ PLAY MODE	FM Mode/Play	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	OK	OK
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio / Program

Original		Sustituto	
ERASE	Erase	RETURN BACK	Back / Return
TUNING	I <</ <</ Tuning	PRESET-	I << / Preset-
TUNING	I <</ <</ Tuning	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	>>/ >>I / Tuning	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING	>>/ >>I / Tuning	TUNE+	>> / Tune+
MP3 FOLDER/ PRESET	MP3 Folder/Preset Down	CH PAGE +	CH+ / Page+
FOLDER/ PRESET	MP3 Folder/Preset Up	CH PAGE −	CH- / Page-
BAND	Stop/Band	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
STANDBY/ON	Standby/On		Power
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandisdistance.es/Teac/1052-307-mando-sustituto-para-Teac-RC-1264.html