Original		Sustituto	
	Standby		Power
	AQT/Auto/Open/Cl		Eject / Surround
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	List/Angle		Smart / List
	Aspect		Setup / OPT /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall		Back / Return

Original		Sustituto	
	Sub-T		Subtitle / EQ
	Rec		Rec / Rec Mode
	Info		Info / Angle
	Red/D. Prog/Tv/		Red / Netflix / Search
	Green/Step		Green / APP / Repeat
	Yellow/RPT		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/A-B/SCR		Blue / Prime Video / Random
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Input		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	DVD Setup/Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Sleep		Sleep / Timer
	Vol +		Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer		
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
CH-	CH- / Page-		
[=] / Slow	Text / Goto		
[=▲] / Stop	Stop / Hold		
[=▼] / Zoom	Zoom / Size		
[=i] / I <<	I << / Preset-		
[+] / Play/ Pause	Play / Slow		
[♦] / >>I	>>I / Preset+		
[=?] / <<	<< / Tune-		
EPG/ D. Menu	Guide / EPG / -/--		
[=o] / >>	>> / Tune+		
FAV- / D. Disp	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /		
FAV/ D. Title	Fav / Marker / PC		
FAV+/ D. Goto	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ / Page+		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Sub-T	Subtitle / EQ
AQT/Auto/Open/Cl	Eject / Surround	Rec	Rec / Rec Mode
P. Mode	Picture / Format	Info	Info / Angle
S. Mode	Sound / Title	Red/D. Prog/Tv/	Red / Netflix / Search
List/Angle	Smart / List	Green/Step	Green / APP / Repeat
Aspect	Setup / OPT /	Yellow/RPT	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue/A-B/SCR	Blue / Prime Video / Random
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Input	AV / Input / RDS
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	DVD Setup/Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Down	Down
0	0	Sleep	Sleep / Timer
Recall	Back / Return	Vol +	Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer		
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
CH-	CH- / Page-		
[=] / Slow	Text / Goto		
[=▲] / Stop	Stop / Hold		
[=▼] / Zoom	Zoom / Size		
[=i] / I <<	I << / Preset-		
[+] / Play/ Pause	Play / Slow		
[♦] / >>I	>>I / Preset+		
[=?] / <<	<< / Tune-		
EPG/ D. Menu	Guide / EPG / -/--		
[=o] / >>	>> / Tune+		
FAV- / D. Disp	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /		
FAV/ D. Title	Fav / Marker / PC		
FAV+/ D. Goto	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ / Page+		