Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu video	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	TV/AV	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tone+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Bright- Sys	I << / Preset-	OK Enter	OK
Bright+ Mode	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Surround	Eject / Surround	Display	Smart / List
Color+ P.Std	Picture / Format	Chan.Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Disp	Display / Media
Return TV	TV/Radio / Program	Chan.Down	CH- / Page-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
1	1	Mix Scan	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
2	2	Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
3	3	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
4	4	Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
5	5	Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		