Original		Sustituto	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
–	--	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	:::	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
Live TV	Live TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Sustituto			Original	Sustituto
	Pause	STEP-FREEZE		Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW		Play / Slow		
	Stop	HOLD		Stop / Hold		
	<<	TUNE-		<< / Tune-		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP		Sleep / Timer		
	>>	TUNE+		>> / Tune+		
NETFLIX	Netflix	SHIFT	+ NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
amazon	Amazon	SHIFT	+ Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
VUDU	Vudu	SHIFT	+ APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
YouTube	YouTube	SHIFT	+ YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		