Mandis shop

RRMCG0012SJSA

Original	Sustituto
Preset-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
Preset+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
Random/Repeat	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Stop CD	HOLD Stop / Hold
Pla/Pause CD	SLOW Play / Slow
Memory CD	OK OK
I<</<< CD	PRESET- I<< / Preset-
>>/>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+
Rec/Pause Tape	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop Tape	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Play Tape	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
<< Tape	TUNE- << / Tune-
>> Tape	TUNE+ >> / Tune+
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
Clock	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

Original	Sustituto
Bass-	CH PAGE CH- / Page-
Bass+	CH PAGE CH+ / Page+
Treble-	Down
Treble+	Up
CD	CD-STB 3 3
Tuner(Band)	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
Tape	TAPE 5 5
On/Stand-by	Power
Volume-	VOL Vol-
Volume+	VOL Vol+

https://mandos-a-distancia.es/es/Sharp/1068825-2964-mando-de-sustitucion-para-Sharp-RRMCG0012SJSA.html